

ダイクロビームピンタイプチェンジャー

GZ35 GU50取扱説明

脚立等を使わずにランプの交換ができます(天井高さ3mが目安)



1. 不良ランプを抜くときはノッチを の溝側に入れます。
吸盤をランプに押し当ててホルダを引くとランプが付いて来ます。
2. 新品ランプを器具に装着するときは の溝にノッチを切り替えてから使用します。
吸盤に新品ランプを吸引させて器具に装着後、ホルダを引くと吸引解除されてランプは残ります。

ランプ引抜き時

ランプ装着時

