

# LED SOL Par

3200K / 5600K



取扱説明書

株式会社 伊東洋行  
<http://www.h-ito.com>

LED SOL Par のライトの良さは操作が簡単で、均一なカラーミキシング、明るくダイナミックな照明効果を出すことができます。  
エンターティメントホール、クラブ、ステージなどで幅広く使用されます。  
操作の前にマニュアルをご覧ください。

#### A. 仕様

1. 電圧：AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
2. 電力：110W
3. 消費電力：1.7A@100V 1.0A@200V
- 4.LED：12 粒 Warm White (12 粒 Cool White)
5. ビームアングル：10° (オプション 25° )
- 6.DMX チャンネル：1ch / 2ch
7. 動作環境温度：-10 ～ 40℃
8. 重量：3.1kg

#### B. 操作

この機材は7つのワーキングモードがあります。  
"MODE" ボタンを押して、モードを切り替えます。

- Built-in Program Mode 内蔵プログラムモード
- Color Mode 固定カラーモード
- DMX Mode DMX モード
- Slave Mode スレーブモード
- Reset Mode リセットモード
- Information Mode 情報モード

#### 1. Built-in Programs Mode 内蔵プログラムモード

このモードは内蔵プログラムモードです。

"SETUP" ボタンを押して、レベルSPD 1～SPFLストロボのスピードF500～F599を設定します。

#### 2. Color Mode 固定カラーモード

"MODE" ボタンを押して、固定カラーモードColorを選択し"SETUP" ボタンを押し、I000～I255の間で固定カラーを調光し、F500～F599でストロボを設定します。

### 3. DMX モード

1) “MODE” ボタンを押して、DMX モードに入ります。

“SETUP” ボタンを再度押すと、“UP” または “DOWN” ボタンで DMX アドレスを **d001** ~ **d512** の間で設定できます。

再度 “SETUP” ボタンを押すと、DMX モードを選択できます。

2つの DMX モードがあり **1-ch** , **2-ch** を “UP” または “DOWN” で選べます。

1ch モード	ch 1	Dimmer	0~255	2ch モード	ch 1	Dimmer	0~255
					ch 2	Strobe	20~255

### 4. Slave Mode スレーブモード

マスター / スレーブモードでは、DMX ケーブルでリンクしていると、スレーブ機材はマスター機材に従います。

### 5. Reset Mode リセットモード

“MODE” ボタンを押してリセットモード **SEt** を選択し、“SETUP” ボタンを押して、**rSEt** を表示させ、“SETUP” ボタンを押すと工場設定にリセットされます。

(LED ディスプレイに **rSEt** を表示し、2 回点滅後、**PrD!** と表示され、リセット完了です。)

### 6. Information Mode 情報モード

これは製品情報モードです。“MODE” ボタンを押すときのモードに入ります。

1. **UeR** “SETUP” ボタンを押すと、ソフトウェア version U1.01 を表示します。

2. **tEeP** “SETUP” ボタンを押すと、熱保護状態を調べます。

**t-oE** は熱保護正常で **t-nE** は熱保護問題ありという意味です。

3. **FaR** “SETUP” ボタンを押してファンを設定します。**oR** はファン ON です。

**oFF** はファン OFF です。“UP” または “DOWN” ボタンで **UeR**、**tEeP**、**FaR** を切り替えます。

### NOTE

1. 安全性のため、製品パラメータに従って灯具を操作してください。

2. 動作温度が制限温度を超えて、過熱点灯を避けるために、フル点灯時間を減らしてください。

3. 灯具は DMX 自動認識機能があり、DMX 信号を受けると、ディスプレイボード右下に **8888** ドットが点滅します。

4. MODE と SETUP ボタンを押して電源を入れると、本体は工場設定に戻ります。

株式会社 伊東洋行

<http://www.h-ito.com>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F

TEL : 03-3667-3269

FAX : 03-3667-3267

e-mail : sales@h-ito.com

---