

DMX チャート

CH1	モード	0-63	レーザーOFF
		64-127	サウンドアクティブモード
		128-191	オートモード
		192-255	DMX モード
CH2	カラー	0-1	CLOSE レーザーOFF
		2-31	赤 (緑)
		32-63	緑 (青)
		64-95	赤緑 (緑青)
		96-159	オート 1
		160-219	オート 2
		220-239	サウンドアクティブ 1
		240-255	サウンドアクティブ 2
CH3	フラッシュ	0-19	なし
		20-239	オート 遅→早
		240-255	サウンドアクティブ
CH4	回転	0-10	なし
		11-60	回転 (スムーズ)
		61-80	オート回転 (スムーズ)
		81-100	サウンドアクティブ回転 (スムーズ)
		101-160	回転 (一時停止)
		161-180	オート回転 (一時停止)
		181-200	サウンドアクティブ (一時停止)
		201-255	オート回転
CH5	回転速度	0-255	遅→早