

LED-WAVE 50W

Manual test 設定方法(本体に記憶させる)

1. **MENU** ボタンを押し、**Manu** を表示させる
ENTER ボタンを押す
2. **Colo** 表示が出る
ENTER ボタンを押す
3. 0 ~ 255 の数値が表示され、設定したいカラーの数値を で設定する
ENTER ボタンを押す

数値

0 ~ 29	ホワイト
30 ~ 49	オレンジ
50 ~ 69	グリーン
70 ~ 89	ブルー
90 ~ 109	パープル
110 ~ 129	ローテーション Wh Ora ...
187 ~ 196	停止
197 ~ 255	ローテーション Wh Pur ...

4. を押して **dIMM** を表示する
ENTER ボタンを押す
5. 125 ~ 255 の数値が表示され、設定したい調光(光の強さ)の数値を で設定する
ENTER ボタンを押す
6. を押して **WAve** を表示する
ENTER ボタンを押す
7. 0 ~ 255 の数値が表示され、ウェーブスピードの数値を で設定する
ENTER ボタンを押す

電源を切って立ち上げると再度この状況から始まります。