

**NIPPO**

**PR - 810M (J)**  
**(600V・1A)**

(コールドケースランプ・MT6冷ぞう  
・冷凍用ソケット)

**数量:** 個

**安全上の注意**



**警告**



- 取付工事やランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- 水中では使用しないでください。  
漏電、感電の原因となります。



**注意**

- ソケットの周囲温度は−30°C～+40°Cの範囲で使用してください。(樹脂劣化による破損、感電、ランプ落下の原因)
- ソケットに適合したランプや安定器を使用してください。(過熱、焼損の原因)
- 接続子と電線の接続は、裏面の接続方法にしたがって確実におこなってください。  
(漏電、感電、焼損の原因)
- ランプに近接して配線をしないでください。(電線変質の原因)
- ランプがソケットに確実に差し込まれるように、あらかじめシリコンゴムをめくってランプを装着し、その後もとに戻してください。(過熱、焼損の原因)
- ランプの固定は、ランプホルダーを使用してください。(破損、ランプ落下の原因)
- 樹脂製及び樹脂被覆のランプホルダーは、口金端から10cmまでの範囲(ランプフィラメント部分)を避けて取り付けてください。(破損、ランプ落下の原因)
- 引火する危険性のある所では使用しないでください。(火災の原因)
- 防水ソケットではありません。屋外での使用はできません。(漏電、感電の原因)
- ソケットやリード線に塗料などを塗らないでください。(破損、感電、ランプ落下の原因)
- 清掃の際は、水、又は中性洗剤を湿した布でふいてください。塩素やアルカリ性洗剤は使用しないでください。(破損、漏電、発火の原因)

**ニッポ電機株式会社**

## 電線接続方法

- ① 防水接続子のキャップを抜き取り、下図のよう  
に電線に通してください。
- ② 電線の先端を8mmストリップし、芯線がバ  
ラけないよう十分よじってください。
- ③ よじった電線を接続子の奥までしっかり差  
しこみ、圧着部分を圧着ペンチで圧着してく  
ださい。
- ④ 電線を引っぱって抜けないことを確認して  
キャップを圧着部分に差し込んでください。

