

NIPPO

P R - 8 8 (J)

(600V・1A)

(コールドケースランプ・冷5用ソケット)

数量: 個

安全上の注意



警告



- 取付工事やランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- 水中では使用しないでください。漏電、感電の原因となります。



注意

- ソケットの周囲温度は -30°C ～ $+40^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用してください。(樹脂劣化による破損、感電、ランプ落下の原因)
- ソケットに適合したランプや安定器を使用してください。(過熱、焼損の原因)
- 接続子と電線の接続は、裏面の接続方法にしたがって確実にこなしてください。(漏電、感電、焼損の原因)
- ランプに近接して配線をしないでください。(電線変質の原因)
- ランプがソケットに確実に差し込まれるように、あらかじめシリコンゴムをめくってランプを装着し、その後もとに戻してください。(過熱、焼損の原因)
- ランプの固定は、ランプホルダーを使用してください。(破損、ランプ落下の原因)
- 樹脂製及び樹脂被覆のランプホルダーは、口金端から10cmまでの範囲(ランプフィラメント部分)を避けて取り付けてください。(破損、ランプ落下の原因)
- 引火する危険性のある所では使用しないでください。(火災の原因)
- 防水ソケットではありません。屋外での使用はできません。(漏電、感電の原因)
- ソケットやリード線に塗料などを塗らないでください。(破損、感電、ランプ落下の原因)
- 清掃の際は、水、又は中性洗剤を湿した布でふいてください。塩素やアルカリ性洗剤は使用しないでください。(破損、漏電、発火の原因)

ニッポ電機株式会社

電線接続方法

- ① 防水接続子のキャップを抜き取り、下図のように電線に通してください。
- ② 電線の先端を8mmストリップし、芯線がバラけないよう十分よじってください。
- ③ よじった電線を接続子の奥までしっかり差し込み、圧着部分を圧着ペンチで圧着してください。
- ④ 電線を引っばって抜けないことを確認してキャップを圧着部分に差し込んでください。

