

安全上のご注意



警告

発熱による火災や器具の落下によるけがの原因となります。

- 端子ねじはしっかり締めつけてください。
- コードの心線をはんだ付けして接続しないでください。
- 直接端子に力が加わらないよう、張力止めしてください。
- 5kg以下の照明器具にご使用ください。5kgを超える場合（10kgまで）は、照明器具のチェーンなどを使って、必ず保持してください。
- 引掛キャップは、右に「カチッ！」と音がするまで回してください。

■適用電線 袋打/丸打コード0.75mm²（直径0.18mm30心）