

取扱上のご注意



LED電球

保管用 16.03

このたびは、LED電球をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの「取扱上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管して、お手入れの際などにご使用ください。

安全上の注意

 警告	<ul style="list-style-type: none">●非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などHID器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(適合表示器具を除く) (破損・発煙の原因となります)●取付、取外しや器具清掃の際は必ず電源を切ってください。 (感電の原因となります)●紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。 (火災の原因となります)
 注意	<ul style="list-style-type: none">●ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因となります)●点灯中や消灯直後はランプが高温になっておりますので、絶対に触れないでください。(ヤケドの原因となります)●物をぶつかけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。 (破損・ケガの原因となります)●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因となります)

お問い合わせ

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、電源を切ってお買い上げいただきました販売店・工事店もしくは下記にご相談ください。

●テス・ライティング株式会社 商品部
〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-22-9
TEL : 03-5687-0901 FAX : 03-3861-8017

ご使用上の注意

- このランプは必ず交流電源100V-50Hz/60Hzでご使用ください。直流電源では使用しないでください。
- 調光器(ライトコントロール)などで、調光しないでください。不点灯・器具、調光器の故障、火災の原因となる場合があります。
- ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
(推奨使用周囲温度は5℃~40℃です)
- 密閉型器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
(適合表示器具を除く)
- 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LEDにはバラツキがあります。商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。



TES LIGHTING CO.,LTD.