



1. スピード調整ボリューム

ツマミをまわして回転速度を調整します。1分間 21 回転～ 35 回転

2. パワースイッチ メイン電源 ONまたはOFF

3. ACアダプター接続口 付属のACアダプターを接続します。