



## ガード取付金具の取付け方（直付用）

ガード取付金具の取付穴と器具本体の取付ボルト穴を合せ確実に取付けてください。  
(ボルト・ナット等は付属していません)



## ガードの取付け方

1. ガードの片側を取付金具に引っ掛けて、仮止めをしてください。
2. ガードをたわませてはめ込んでください。



## ガードのはずし方（ランプ交換の場合）

ガードをたわませて、上に押し上げて片側をはずしてください。

