

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。702-5⑧

Panasonic

WCH 2404B

OAタップ (接地15A抜け止め形)

4コ口 フラッシュ (マグネット付)



5コ入

パナソニック株式会社



Panasonic

WCH 2404B

OAタップ (接地15A抜け止め形)
4コ口 フラッシュ (マグネット付)

15 A 125 V



安全上のご注意

警告


- 合計1500ワットを以下で使う
 - コードをたばねて使用しない
 - 水のかかるところでは使わない
 - 端子ねじはしっかり締め付ける
 - 結線を間違えない
- 感電、火災の原因になります。

注意

- コードを固定しない 引っ張らない はさまない 無理に曲げない ねじらない 傷を付けない 加工しない 加熱しない 重いものをのせない
- 断線して火災の原因になります。
- 被ぶくが傷付いたまま使わない
 - 濡れた手でプラグを抜かない
- 感電の原因になります。


段むき寸法

●圧着端子の場合




適用圧着端子 R2-3.5(JIS C 2805)

●巻締めの場合



■結線図



①②のプラグが使用できます。



●適用コード・ケーブル
VCTF 3心 2 mm² / VCT 3心 1.25 mm² ~ 2 mm²



●マグネットは取りはずしができます。
マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。



Panasonic WCH 2404B
OAタップ (接地15A抜け止め形)
4コ口 フラッシュ (マグネット付)

15 A 125 V

OAタップ (接地15A抜け止め形) 5コ入

WCH 2404B