

●使用電球は下記の通りです。

小型表示灯用電球として市販されています。

型 式	電 球
MS(MSF) — 12	12V 0.11A
MS(MSF) — 24	24V 0.11A
MS(MSF) — 100	110V 3W
MS — 220	110V 3W
MSF — 220	240V 3W

ガラス球 T10
口金 E10

100V、220Vでは5W球が市販されていますが、5W球は使用できません。ランプレンズが熱変形することがあるためです。

▶電球をとりかえるときは必ず電源を切ってください。MSF型はトランジスタ等を使用していますので、ショートさせると瞬時に焼損します。

前記注意事項に反したお取扱いによって生じた故障については、責任を負いかねます。

寸法・仕様および構造は改善のため変更することがありますのでご了承ください。

パトライト ポール式超小型表示灯

取扱説明書

MS 型 点灯式

MSF 型 点滅式

このたびは「パトライト ポール式超小型表示灯」をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特 長

○小型自動機器に適合したスマートなポール式です。

ポール式ですから、全周囲から点灯が確認できます。

○取付けスペースは小さく、簡単に取付けられます。

○取付けは、正、逆、横向けのいずれでもできます。

○ランプレンズはプリズムカット式ですから、電球光が

大きく美しく見えます。

○ランプレンズは衝撃、熱に強いポリカーボネート製です。

赤、黄、緑、青の4色がありますので、信号の種類により

使い分けが可能で、ねじ込み式のため簡単に色交換が

できます。

「安心・安全・高質」を掲げる信頼表示灯メーカー 株式会社 パトライト	
PATLITE Corporation	
本 社 / 〒581-0038 大阪府八尾市美芝町2-5-8 TEL 03(5541)6711 FAX 03(5541)6767	International Division Sales & Marketing Department 2-58 Wakabayashi, Yao, Osaka 581-0038 JAPAN TEL +81-72-948-3211 FAX +81-72-948-5533
東 京 / 〒104-0033 東京都中央区新洲2-12-15 TEL 03(5541)6711 FAX 03(5541)6767	PATLITE (U.S.A.) Corporation 3860 Del Amo Blvd., Suite #401 Torrance, CA 90503 U.S.A. TEL +1-310-214-3222 FAX +1-310-214-9999
仙 台 / 〒983-0852 仙台市青葉区塩釜4-5-30 TEL 022(256)5656 FAX 022(256)3737	PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD 2 Havelock Road, #05-01/02 Apollo Centre, Singapore 059763 TEL +65-6226-1111 FAX +65-6324-1411
岡 崎 / 〒430-0801 岡崎市さいたま市大宮区土手町2-15-1 TEL 048(640)2020 FAX 048(640)2030	PATLITE (CHINA) Corporation Shou E, No. 3 Jia Shou Bei, No. 888 Chang Yang Road Pudong Dist. Shanghai 200122 China TEL +86-21-6876-1533 FAX +86-21-6876-9680
横 浜 / 〒222-0033 横浜市中区高橋南2-17-2 TEL 045(473)1118 FAX 045(473)7778	PATLITE Corporation/European Office Kaisersgraben 11/12, 7th Floor, A Tower, D-69126 Heidelberg, Germany TEL +31-10-412-1314 FAX +31-10-412-3672
名古屋 / 〒461-0004 名古屋市中区栄3-15-31 TEL 052(934)2211 FAX 052(934)2552	
大 阪 / 〒581-0038 大阪府八尾市美芝町2-5-8 TEL 072(948)8111 FAX 072(948)1567	
広島 / 〒732-0052 広島市東区光町2-12-10 TEL 082(26)1577 FAX 082(26)1447	
福岡 / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅南1-10-27 TEL 092(474)8111 FAX 092(474)6511	

http://www.patlite.co.jp

3005-L

'06.6.NHI


外観寸法・各部の名称 単位:mm

使用上のご注意


取付け

- 屋内専用です。水などのかかる場所では使用できません。
- 取付け方向は自由ですが、できるだけ振動の少ない場所を選んでください。
(振動のため電球の寿命が短くなります)
- 電源電線をケース底面より取出して使用する場合は、ケース底面のねじをはずし、底ぶたのシールをはがして電線を通してください。
ほこり等の侵入を防ぐために、側面の電線取出穴をシールしてください。

- ▶使用電圧を間違えぬよう確認してから通電してください。(MS、MSF型共)
特にMSF型は、交流、直流と電圧を誤って通電すると、トランジスタ等の電子部品を焼損します。
- ▶ランプレnzの着脱は、必ずポールまたはランプブラケットを持ってランプレnzを回してください。
- ▶ポールに無理な力を加えないでください。
ケースを破損することがあります。
- ▶ランプレnz、ランプブラケット、ケースは、シンナー、ベンジン、ガソリンや油などで拭かないでください。



配線図



仕様

型 式	定格電圧		消費電力	質 量
MS - 12	AC	12V	1.3W	約70g
MS - 24		24V	2.6W	
MS - 100		100V	2.7W	
MS - 220	AC	220V	3.0W	約100g
MSF - 12	DC	12V	0.7W	
MSF - 24	DC	24V	1.3W	
MSF - 100	AC	100V	1.4W	
MSF - 220	AC	220V	1.5W	

MSF型点滅数……約60回/分
使用電球は「電球の交換」の項を参照ください。