



パナソニック製 コスモシリーズワイド 21 プレートを ご使用する場合のお願い

- 神保電器製 J- ワイドシリーズのプレートはそのまま使用できます。
 - パナソニック製 コスモシリーズワイド 21 のプレートは下記ご対応でお使いいただけます。
 - ・調光器本体に取付けてあるプレート枠を外し、パナソニック製プレート枠に付け替えてください。
 - ・スペーサーの上下を間違えない様ご注意ください。
 - ・付属のスペーサー（短）とスペーサー（長）の凸部を本体のガイド穴に合わせ取付けてください。
- その後、取付ビスで、本体とともにスイッチボックスに固定してください。

1. プレート枠を外す



2. パナソニック製プレート枠を付け 上下にスペーサーを取付ける



※パナソニック製コスモシリーズワイド 21 プレートを
使用し、調光器に
付属のスペーサーを使用しなかった場合、スイッチやボリュームつまみの
操作で、スイッチプレートや補助プレートが外れるおそれがあります。

