

施工店様へのお願い

■操作説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意



警告

■合計1500 W以下で使う
守らないと焼損や火災の原因になります。



注意

■プラグを本体に取り付けた状態でスライドさせない
守らないと接触不良により火災の原因になります。
■無理に引っ張ったり、コード部を固定したりしない
守らないとコード部が断線して焼損や火災の原因に
なります。

取り付け・取りはずし方法

■適用
スポットベース (DH0214) [別売]

●本体とプラグの極性を合わせてプラグを本体に
差し込み、右に90°回転させてください。
●取りはずしはプラグのレバーを引き下げて左に
90°回転させてください。

(ご注意) 本体直付け用のタッピンねじを使用している位置
には取り付けできません。

コンセント
本体
ボタン

●コンセント本体を持ち、軽く引き下げてください。手を離れた位置で止まります。
●元へ戻す場合は、ボタンを押しながら、戻したい位置まで押し上げてください。
指を離すとその位置で止まります。