


取付方法



付属の木ネジを使用して天井面の野縁などにしっかり固定します。

コンクリートや石膏ボードに取付ける場合は専用のネジをしようしてください。

合計1500W以下でご使用ください。
コードは束ねて使用しないでください。
電源は壁のコンセントから直接とってください。
コードをステップ等で固定しないでください。
コードの上に重い物をのせないでください。



コンセント付だからお部屋に取付けができます。



ブレーカー付だから安心できます。



くるっと回してカチッとつけられます。



レール上を移動できます。



1つのレールにたくさん付けられます。