

5-4 DMXコントローラ

ユーザーはDMX制御する場合、ライトチャンネルモードの設定が必要です。
これはLEDディスプレイパネルより設定できます。
下記の表を参照してください。

DMX512 Configuration/5ch				
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
Hue	Saturation	Value	White	Strobe

DMX512 Configuration/7ch						
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7
Dimming	Red	Green	Blue	White	Strobe	Color function
						128-255 color marco speed 096-111 red+blue 080-095 green+blue 064-079 red+green 056-063 blue+white 048-055 blue 040-047 green+white 032-039 green 024-031 red+white 016-023 red 000-015 no effect