

5.3 Channels

チャンネル

機能	DMX Value	Setting	1 Ch	3 Ch	4 Ch	5 Ch
ディマー	000 - 255	0 ~ 100%			1	1
ハロゲン1	000 - 255	0 ~ 100%	1	1	3	2
ハロゲン2	000 - 255	0 ~ 100%	1	1	4	4
ハロゲン1 ストロボ リニア	0 - 10	機能なし		2		3
	11 - 255	ストロボ ゆっくり→速く				
ハロゲン2 ストロボ リニア	0 - 10	機能なし		2		5
	11 - 255	ストロボ ゆっくり→速く				
フェードタイム	0	機能なし				
	1 - 255	フェードディミング ゆっくり→速く (0-10秒)		3	2	