ご使用上のご注意

・本製品はLED電球専用、屋内専用です。
・紫外線ランプの使用はしないでください。または紫外線を発する光源の近くでは使用をしないでください。
・照明器具を使用中、近くでラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけてください。
・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の恐れがあります。
・照明器具には寿命があります。使用条件・環境で異なりますが、一般的な使用状態で10年が目安です。
・外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的な清掃・点検をお願いします。
・LED電球にも寿命（公称15,000～40,000時間）があります。併せて定期的な点検をお願いします。
・点検せずに長期間使い続けると火災、感電、落下などに至る場合があります。
・異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
・この製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。
・お手入れやLED電球の交換は電源を切り、LED電球やその周辺が冷めてから行ってください。点灯中や消灯直後はLED電球やその周辺にさわらないでください。感電やけどの原因となることがあります。
・明るく安全に使用していただくため、6カ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
・シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・照明器具をはずすときは、器具が落下しないように支えながら、注意してゆっくり取外してください。
・LED電球を清掃するときは照明器具からはずして乾いた布でふいてください。
・表記寸法には誤差がある場合があります。※ご使用になる前に、個装表示やカタログ等に記載の注意・警告事項をご確認ください。
・取り付けた際に人が接触する高さでの使用はおやめください。破損・怪我の原因になります。
・ガラスグローブ製のLED電球を使用する場合は、付属のグローブバンドを装着してください。ガラス部の破損や傷防止となります。（破損を完全防止するものではありませんので、ご了承ください。）

お手入れのしかた

1. 安全のため安定した足場を確保し、作業をおこなってください。
2. 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で水分を完全にふき取ってください。

⚠注意

・必ず電源を切ってから行ってください。感電事故の原因となります。
・消灯直後は本体や器具が高温になっていますので、確実に冷えたことを確認してから掃除をしてください。
・LED電球を清掃するときは照明器具からはずして乾いた布でふいてください。
・器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火災、感電の原因になります。
・シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

保証とアフターサービス

保証について

1. 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
2. 取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
3. 保証期間内におきましても次の場合には対象外または有料とさせていただきます。
   ・ご使用上の誤り及びお客様による修理、改造、損傷
   ・お買い上げ後の取付け場所移設、輸送、落下などによると思われる故障及び損傷
   ・自然災害（火災、地震、水害、落雷など）による故障及び損傷
   ・異常電圧、指定外の使用電源などに起因する故障及び損傷
   ・施工上の不備に起因する故障や不具合
   ・本保証書あるいは販売店様の発行の保証書のご提示がない場合
   ・保証書にお買上げの年月日、販売店名が明記されていない場合
   ・日本国外での販売製品の場合
   ・お問い合わせによる電話代、送料、製品の交換による工賃費用
   ・外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

・保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げ日が特定できるものを添えてお買い上げの販売店までお申し出ください。
・修理、使い方などのご相談は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。（必ず購入時期と商品型番をお知らせください）
・修理用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後6年間保有しています。

Only One®
株式会社 ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5　URL：http://www.only-1-led.com/
TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592　FAX:0561-74-5595
営業時間:月曜日～金曜日　10:00～12:00、13:00～17:00　※土日祝祭日・年末年始は除く

Only One®

blanc 2 ブランブラン

[LED電球専用]照明器具取扱説明書

ペンダント照明 ブランブラン「フレアー」シリーズ

BLN2（3灯 E26）
BLN3（5灯 E26）
BLN4（10灯 E26）

NO:000003

このたびは、オンリーワン製品ペンダント照明ブランブラン「フレアー」シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、複数のペンダントLED照明を一つの配線器具にワンタッチで取付できます。また、個々のLED電球の高さや複数のコードの広がりを簡単に調整することができますので、オリジナルの照明デザインができます。
●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめいただき、取扱説明書とともに大切に保管してください。

仕　様

全長	1m	材質	ソケット:磁器/シーリングカバー:樹脂
質量	BLN2/600g　BLN3/850g　BLN4/1.5kg	コード	キャプタイヤコードΦ6
灯数	BLN2/3灯　BLN3/5灯　BLN4/10灯	付属品	グローブバンド 一式/結束バンド×2
電源	AC100V	取付	引掛シーリング
最大定格	BLN2/30W以下　BLN3、BLN4/60W以下		
口金	E26		
色	黒		

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

・照明器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。（火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。）
・浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。（火災、感電の原因となることがあります。）
・配線器具は十分な強度で取付けされている事を必ず確認してください。（火災・感電・落下の原因となります。）
・交流100ボルトで使用してください。（過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。）

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

・防湿、防雨型ではありませんので、水滴の生ずる場所には取付けないでください。
・配線器具が取付いていない場合は、電気工事店に依頼してください。（電気工事には資格が必要です。）
・直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。（変色、破損する原因となります。）
・照明器具の真下に暖房器具、ガス器具などの温度の高くなる物を置かないでください。（火災、感電の原因となることがあります。）
・取付けの際は安全のため、安定した足場（脚立や椅子など）を確保し、必ず電源を切ってから行ってください。
・異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
・ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。（破損の原因になります。）
・ソケットは、衝撃により割れたり欠けたりします。取り扱いには十分ご注意ください。
・LEDを直視しないでください。（目の痛みの原因となることがあります。）

以下の場所には使用しないでください

■取付けが引掛シーリングの場合
・ベニヤ板や石こうボードなどの補強のない場所についている配線器具（ローゼットまたは引掛シーリング）
・突起部のある天井、凹凸のある天井についている配線器具（ローゼットまたは引掛シーリング）
・がたついたり、破損している配線器具（ローゼットまたは引掛シーリング）
・電源端子露出タイプの配線器具（ローゼットまたは引掛シーリング）

電源端子露出タイプの配線器具

取付ける前に

照明器具を取付ける天井面に下図のような配線器具が確実に取付けられていることをご確認ください



配線器具の取付けは、天井からの出しろ（高さ）が20mm以上必要です。
出しろが11mmの埋込引掛けシーリングタイプには取付けができません。
対応する配線器具（シーリング）への取換えを電気工事店にご依頼ください。
※配線器具が取付いていない場合は、電気工事店に依頼してください。電気工事には資格が必要です。
※直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。変色、破損する原因となります。



弊社おすすめ適合電球のご案内。別売のLED電球（口金E26）をご用意ください。
※LED電球は付属しておりません。別途お買い求めください。

品番	品名	電球タイプ	発光色	消費電力	明るさ
LDF29A	オリジナル	フィラメント電球	暖系電球色	5W	400lm
LDF30A	エジソン				
LDF31A	ボール95				
LDF32A	ボール125				
LDF001-C	ボール125	ショートフィラメント電球		3.5W	230lm

※白熱電球、蛍光ランプは使用できません。
電球詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 http://www.only-1-led.com/

各部の名称

図：フレアー（5灯）BLN3



※BLN2
ランプソケット（口金E26）3灯
※BLN4
ランプソケット（口金E26）10灯

付属品

グローブバンド

結束バンド（調節したコードの固定用）



取付けかた

※安全のため、必ず電源を切り安定した足場を確保してからおこなってください。

①本体部分のふたを外す

③取付部分を配線器具に取付けて本体を上方向へ

②本体部分から取付部分を外す

④本体部分のふたを閉めて完成

①配線器具に引掛ツメを合わせてはめ込みます。
②引掛シーリングを強く押し上げながらカチッと音が鳴るまで時計回りに回します。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。
※取外す際は、ロック解除ボタンを押しながら、引掛シーリングを反時計方向に回しながら外します。



3. ランプソケットにLED電球を取付ける
LED電球（別売）はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。



※取付けた際に人が接触する高さでの使用は破損・怪我の原因になります。
※ソケットは磁器製です。落としたり、硬いものにぶつけると破損の原因となります。
※ガラスグローブ製のLED電球は割れやすい物です。落としたり、硬い物にぶつけると破損の原因となります。破損した場合、ガラスの破片が飛散し、怪我の原因となります。

■コードの長さを調節する。
①調整リング［B］［C］を約10cm下げます。
②1本のコードを上に引き電球の高さを調整します。
③余分なコードを付属の結束バンドで止めます。



■コードの広がりを調節する
調整リング［C］を下げるとコードの広がりを調整できます。



■ガラスグローブ製のLED電球を使用する場合
ガラスグローブに付属のグローブバンドを装着してご使用ください。
ガラス部の破損や傷防止となります。※破損を完全防止するものではありません。ご了承ください。
※グローブバンド（ポリウレタン製）は、耐久性に優れていますが、ご利用環境により経年劣化します。
※消耗品のお求めは別途お問い合わせください。

電球同士が接触する場合
接触する部分にグローブバンドを取付けます。



ソケット部分と接触する場合
接触する部分にグローブバンドを取付けます。